

Kiremit aktarılmadan önce su yalıtım örtüsü kullanılmalı ve bu örtülerin enaz bini payları 10 cm olmalıdır.Kiremit dizayn edilirken mutlaka çıta çakılarak kiremitlerin kayması önlenmelidir.Kiremitler çivi ile çakılmamalıdır,çivi çakılsa dahi çitayı alta geçmemelidir.M2 16 kiremit konulacağından 16 çivi sayısı hesaplandığında bu çivilerin çatı zeminin kalbura çevireceği kesindir.Su yalıtım örtüsü doğru kullanılmalı ve usulüne göre kaplanmalıdır.

Kiremit mahyaları harçları usulüne uygun yapılmalı harç mahya altlarına konarak mahyalar dizayn edilmelidir.mahyaların kenar ve alınları harçlanmamalıdır.



