

Kiremit aktarılmadan önce su yalıtım örtüsü kullanılmalı ve bu örtülerin enaz bini payları 10 cm olmalıdır.Kiremit dizayn edilirken çıta çakılarak kiremitlerin kayması önlenmelidir.Su yalıtım örtüsü doğru kullanılmalı ve usulüne göre kaplanmalıdır.

Kiremit mahyaları harçları usulüne uygun yapılmalı harç mahya altlarına konarak mahyalar dizayn edilmelidir.



